



Nota: después de ingresar al modo de protección inalámbrica, el control no puede controlar el motor y la función de recepción inalámbrica se puede restaurar presionando el botón P1.



Nota: Después del éxito de la inversión, conserve todos los ajustes originales del motor.



Nota: Después de restablecer el motor a modo fábrica, se eliminarán todos los ajustes y controles remotos.



Especificaciones motor tubular

DM35LE-3/28

DM35LE-10/9

Introducción del producto

⚠ Un motor puede almacenar máximo 10 canales, si aún necesita agregar nuevos canales, se repetirá el último canal cubierto.



Características técnicas:

- Limite electrónico
- Protección de puesto
- Jog & Tilt
- Botón de programación
- Corriente directa
- Batería de litio incorporada
- Cargador solar
- Cambio de sentido
- Receptor incorporado
- Punto preferido
- Restaurar configuración a modo fábrica.
- Memoria de programación
- Silencioso



Trabaja en temperaturas que oscilan entre 55° y -10°C

Características técnicas.

Type	DM35LE	
Torque (N.m)	3N.m	10N.m
Velocidad(RPM)	28RPM	9RPM
Corriente(A)	2.2A	2.2A
Voltaje(V)	12V	12V
Frecuencia de emisión(MHz)	433.925MHz	433.925MHz

Fallas y soluciones

NÚMERO	FALLA	CAUSA	SOLUCIÓN DE PROBLEMA
1	El motor no entra en funcionamiento	a, La batería no está cargada. b, El control no está vinculado. c, Si presiona el botón P1 por un tiempo prolongado sin reacción, la carga es baja o la placa presenta algún daño.	a, Poner a cargar el motor. b, Vincular nuevamente el control con el motor. c, Póngase en contacto con el vendedor.

NOTAS DE SEGURIDAD

- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años, personas con discapacidad física, sensoriales o mentales y personas sin experiencia si han sido supervisados o enseñados sobre el uso del aparato de una manera segura y están conscientes de los riesgos que implica.
 - Los niños no deben jugar con el aparato.
 - La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
 - Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, sólo deberá ser reemplazado por el fabricante, agente de servicio o personal calificado y autorizado, con la finalidad de no poner en riesgo su integridad.
 - ADVERTENCIA: se debe asegurar que el motor esté desconectado de su fuente de alimentación eléctrica durante la limpieza, el mantenimiento y cuando sea necesario el reemplazo de alguna de sus partes.
 - Las instrucciones deberán indicar que el nivel de presión sonora de la emisión equilibrada/ponderada A de la unidad es igual o inferior a 70 dB(A), por ejemplo escribiendo LpA ≤ 70 dB(A).
 - La masa y la dimensión de la parte accionada será compatible con el par de arranque y el tiempo de operación nominal.
 - El tipo de parte accionada para la que la unidad (disco) está diseñada.
 - ADVERTENCIA. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.
- Es importante para la seguridad de las personas el seguir estas instrucciones. Conserve las instrucciones.
- No dejar que los niños jueguen con controles fijos. Mantenga el control remoto lejos del alcance de los niños.
 - Examine continuamente la instalación por cualquier desequilibrio o señales de desgaste o daño de los cables y puertos. No los use si requieren ajustes o reparaciones.
 - ADVERTENCIA. Instrucciones de seguridad importantes. Siga todas las instrucciones, ya que la instalación incorrecta puede ocasionar lesiones graves.
 - Antes de instalar la unidad, quite cualquier cable innecesario e inhabilite cualquier equipo que no necesite para operar con energía.

